





Print 1 solid color PMS 676 C
Do not print dieline
Size: A5: (8.25" x 5.875")



1

(EN): Place the 4 Play Park posts into the 4 holes in the base.
(FR): Place les 4 poteaux du parc de jeu dans les 4 trous situés sur la base.
(DE): Stecken Sie die 4-Pfosten des Stelzenhauses in die 4 Löcher im Sockel.
(ES): Coloca los 4 postes del Parque de Juego en los 4 hoyos de la base.
(IT): Posizionare i 4 pali del Parco Giochi nelle 4 buche nella base.



2

(EN): Attach the ladder (front) and slide (side) to the grass ledge of the Play Park.
(FR): Fixe l'échelle (avant) et le toboggan (côté) au rebord gazonné du parc de jeu.
(DE): Befestigen Sie die Leiter (vorne) und die Rutsche (seitlich) an der Graskante des Stelzenhauses.
(ES): Fija la escalera (frontal) y el tobogán (lateral) a la repisa de hierba del Parque de juego.
(IT): Allegare la scala (anteriore) e scivolo (laterale) per la sporgenza erba del parco giochi.



3

(EN): Ladder and slide can go on either side of the grass ledge.
(FR): L'échelle et le toboggan se fixent d'un côté ou de l'autre du rebord gazonné.
(DE): Leiter und Rutsche können auf beiden Seiten der Graskante angebracht werden.
(ES): Escalera y tobogán pueden ir a ambos lados de la cornisa de hierba.
(IT): Scaletta e scivolo possono andare su entrambi i lati della sporgenza erba.

Please retain this information for future reference.
Renseignements à conserver. Diese information bitte aufbewahren. Guardar esta información para futuras instrucciones de conserve. Deze informatie goed bewaren. Opbevar disse oplysninger til fremtidig reference. Spara denna information för framtida referens. Prosimy o zachowanie tych informacji na przyszłość. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
يرجى الاحتفاظ هذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل

WZ6618 / WZ6618Z

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION -
Le jouet contient de petites pièces
et de petites balles. Ce produit
n'est pas recommandé pour les
enfants de 3 ans et moins.

WARNING:
CHOKING HAZARD - Toy contains small
ball and small part. Not for children under 3 years.

0-3

CE UK CA

WARNING:
Not suitable for children under 3 years due to small parts and small ball.
(FR): ATTENTION: Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Présence de petits éléments et petite balle.
(DE): WARNUNG: Aufgrund von Kleinteilen und kleinen Bällen nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
(ES): ¡PRECAUCIÓN! No conviene a los niños menores de 3 años. Contiene pequeños elementos y pequeña pelota.
(IT): AVVERTENZA: Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Presenza di piccoli elementi e piccola palla.
(NL): WAARSCHUWING: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen en kleine kogel.
(DK): ADVARSEL: Ikke egnet for børn under 3 år. Små dele og små bolde/kugler.
(SE): VARNING: KVÄVNINGSRISK - Små delar och liten kula. Inte för barn under 3 år.
(PL): OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 m-cy życia - zawiera małe elementy i małą kulkę.
(GR): ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περιέχονται μικρά μέρη και μικρές μπάλες. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.
(AR): تحذير: خطر الاختناق لأن المنتج يحتوي على قطع صغيرة وكرة صغيرة. لا يناسب الأطفال دون 3 سنوات

FRONT